

Primi passi con l'Edge

Questa guida vuole dare la possibilità a chi, subito dopo l'acquisto dell'Edge (205 / 305), vuole senza troppe precauzioni o approfondimenti, partire per un'uscita e registrare una traccia gps.

Requisiti base:



Sull'Edge si suggerisce l'inserimento dei dati personali, come l'età, i pesi, la lingua e per chi vuole spingersi oltre, l'aggiornamento del firmware e del chipset.

Sul pc si suggerisce invece l'installazione del Training Center per scaricare i dati una volta tornati a casa dopo l'uscita in bici.

Useremo questa immagine come riferimento sui pulsanti da utilizzare



Anche se ovvio, partiamo con l'accensione del dispositivo (tasto 1), che dovrà avvenire all'aperto. Il passaggio successivo può essere saltato, ma per avere una registrazione con parametri "puliti" cioè riferiti a questa singola uscita, possiamo tenere premuto il reset (tasto 3) per circa 3 secondi.



Raggiunto il fix dei satelliti (confermato dalla sparizione della videata dei satelliti), otterremo automaticamente l'aggiornamento dell'ora locale, e la nostra posizione rappresentata da un triangolino (schermata raggiungibile con la pressione del tasto 2).
In quest'ultima schermata si raccomanda di impostare uno zoom di 50mt. (pressione dei tasti 4 e 6) valore riportato in basso a sinistra della videata, utile soprattutto durante la navigazione di una traccia (in questo caso che la dovrà solo registrare non è importante).



Bene, adesso non rimane che partire per la nostra attesa pedalata, quindi premiamo start (tasto 7) e via!
Per la durata dell'uscita è possibile scorrere tra le videate, evitando di premere stop (tasto 7), poichè in questo caso verrà conclusa la registrazione della traccia.
Concluso il nostro giro, terminiamo la registrazione premendo appunto stop (tasto 7) e spegniamo il dispositivo. Giunti a casa, possiamo collegare l'Edge al pc e scaricare la traccia nel Training Center.



Volpe Giò